

=====

**EIN PROGRAMM UM EINE LED ZUM BLINKEN ZU BRINGEN**

=====

**= Das Programm: =====**

**Anfangseinstellung:**

Der Anschluss Nr.13 soll Ausgang sein.

**In einer Endlosschleife:**

Den Anschluss Nr.13 AN-Schalten.  
1 Sekunde lang warten.  
Den Anschluss Nr.13 AUS-Schalten.  
1 Sekunde lang warten.  
Wieder von vorne Anfangen.

**= Die Übersetzung: =====**

```
int ledPin = 13;

void setup(){
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop(){
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(1000);
}
```